CWG

U6MIDI PRO

使用者指南 V05

您好, 感謝您購買 CME 的專業產品!

請在使用本產品前完整閱讀本手冊。手冊中的圖片僅用於插圖目的, 真實產品可能有所不同。更多技術支援內容和操作說明影片請造訪 www.cme-pro.com/support/頁面。

重要說明

● 警告

連接不當可能會導致設備損壞。

版權

2022© CME 公司版權所有。未經 CME 公司書面同意,不得以 任何形式對本手冊的全部或部分進行複製。CME 是 CME 公司在中華 人民共和國和/或其他國家的註冊商標。其它的產品和品牌名稱是其 各自公司的商標或註冊商標。

保固

CME 為本產品針對個人或實體提供為期一年的標準有限保固, 無論這個產品是購買自 CME 的授權經銷商還是分銷商。保固期從您 購買本產品的日期開始計算。CME 的保固範圍僅限於產品硬體工藝 和材料的缺陷, CME 的保固並不包括正常使用造成的磨損、用戶自 行拆裝、未經授權的維修等人為損壞,以及不承擔因使用不當或故

1 / 14

CWG

障而造成損失的責任。作為接受保固服務的條件,您會被要求提供 購買證明。例如在您的發票或銷售收據中,顯示著該產品的購買日 期,這是您購買的憑證。您可以聯繫 CME 授權的經銷商或分銷商獲 取相關服務,CME 將根據當地的法律對消費者履行保固義務。

安全說明

使用本產品時,為了減少火災、觸電或人員傷害的危險,應始 終遵守基本的安全預防措施。這些措施包括但不限於以下:

- 切勿在有雷電的時候安裝連接。
- 切勿將連線以及插座安裝在潮濕的位置,除非該插座是專門為 潮濕位置而設計的。
- 務必按照操作說明來使用本產品。
- 不要讓本產品淋雨或受潮,並避免火災或電擊。
- 應使本產品遠離會產生電氣干擾的裝置,如螢光燈、無線發射
 器和電動機等。
- 應使本產品避開灰塵、高溫和振動。
- 勿將本產品曝露在直射的陽光下。
- 勿在本產品上放置重物或裝有液體的容器。
- 勿用濕手觸摸插頭

CWE

包裝清單

- 1. U6MIDI Pro 介面
- 2. USB 連接線
- 3. 快速入門指南

簡介

U6MIDI Pro 是一台專業的 USB MIDI 介面和可以獨立使用的 MIDI 路由器,可為任何配備 USB 的 Mac 或 Windows 電腦提供非 常袖珍的、隨插即用的 MIDI 連接,同時也可透過蘋果 USB 連接套件 或安卓 OTG 轉接線與 iOS 和安卓平板電腦或手機一起使用。它具有 3 個 MIDI IN 和 3 個 MIDI OUT 的標準五芯 MIDI 埠,支持 48 個 MIDI 通道,可透過標準 USB 匯流排或 USB 電源供電。

U6MIDI Pro 採用了最新的 32 位元高速處理晶片,可充分發揮 USB 快速傳輸的特性以滿足大資料量 MIDI 資訊的吞吐和次毫秒級別 的延遲和精準度。透過 CME 開發的免費 UxMIDI Tool 工具軟體,你 還可對本介面進行靈活的路由和篩檢程式設置,且所有設置將自動 保存在介面中。本介面亦可無需連接電腦而獨立使用,提供 MIDI 合 併器、MIDI 分接器、MIDI 路由器三合一的強大功能。

U6MIDI Pro 可連接所有帶有標準 MIDI 插座的 MIDI 設備,例如: 合成器、MIDI 控制器、MIDI 介面、肩背鍵盤、電子吹管、電子手風 琴、電子鼓、電鋼琴、電子琴、音訊介面、數位混音台等。



1. USB MIDI 埠

U6MIDI Pro 帶有 USB-C 插座用於連接電腦傳輸 MIDI 資料,或連接 USB 電源獨立使用。

- 在與電腦配合使用時,將本介面透過配套的 USB 線直接連接或透過 USB Hub 連接到電腦的 USB 插座即可開始使用。
 電腦的 USB 插座可為 U6MIDI Pro 供電。在不同的作業系統和版本中 U6MIDI Pro 有可能顯示為不同的類設備名稱,例如"U6MIDI Pro"或"USB audio device",名稱後面還會帶有埠序號 0/1/2 或 1/2/3,以及 IN/OUT 字樣。
- 在作為 MIDI 路由器和篩檢程式獨立使用時,將本介面透過
 配套的 USB 線連接到標準 USB 充電器或行動電源即可開始
 使用。

2. 按鈕

- 在電源接通狀態,快速地按一下按鈕,U6MIDI Pro 將向所有 輸出埠發送 16 個 MIDI 通道的"所有音符關閉"資訊,用 來消除外部設備意外出現的長音。 同樣在電源接通狀態,按住按鈕 5 秒以上再鬆開,U6MIDI
 Pro 將會被恢復到出廠設置狀態。

3. MIDI 輸入 1/2/3 埠

這三個埠用於接收外部 MIDI 設備的 MIDI 資訊。

註:根據使用者對 MIDI 路由的設置,介面有可能需要將接收到的資訊 轉送到多個指定的 USB 埠和/或 MIDI 輸出埠。如果需要將資訊同時轉送 到兩個以上的埠,介面將為不同的埠自動複製完整的資訊。

4. MIDI 輸出 1/2/3 埠

這三個埠用於將 MIDI 資訊發送至外部 MIDI 設備。

註:根據使用者對 MIDI 路由的設置,介面有可能會收到來自多個指定 的 USB 埠和/或 MIDI 輸入埠的 MIDI 資訊。如果需要將兩個以上的埠的 資訊同時發送到一個 MIDI 輸出埠,介面將自動合併所有資訊。

5. LED 指示燈

U6MIDI Pro 共有 6 個 LED 綠色指示燈,分別用於指示三個 MIDI IN 和三個 MIDI OUT 埠的工作狀態。當某個埠有 MIDI 資料在傳輸時,對應的指示燈將相應地閃爍。

連接

- 使用配套的 USB 線將 U6MIDI Pro 連接到電腦或 USB 主機設備。
 多台 U6MIDI Pro 可透過 USB Hub 連接到電腦。
- 根據需要使用 MIDI 線連接 U6MIDI Pro 的 MIDI IN 埠到其它 MIDI 設備的 MIDI Out 或 Thru,以及連接 U6MIDI Pro 的 MIDI OUT 埠到 其它 MIDI 設備的 MIDI In.。
- 3. 當電源接通後,U6MIDI Pro的LED指示燈會亮起,電腦會自動識

別設備。打開音樂軟體,在 MIDI 設置頁面將 MIDI 輸入和輸出埠 設置為 U6MIDI Pro,並開始使用。詳情請參見軟體說明書。 註:如果想不接電腦獨立使用 U6MIDI Pro,可直接連接 USB 電源或行動電 源。



設置軟體

請造訪 <u>www.cme-pro.com/support/</u>下載免費的 macOS 或 Windows 版本的設置軟體 UxMIDI Tool(相容 macOS X 和 Windows 7 或更高)。您可透過它隨時升級 U6MIDI Pro 產品的韌體程式,以獲 得最新功能;同時還可調整 MIDI 路由設置和資料過濾等高級功能。

在安裝好 UxMIDI Tool 軟體後,請首先將 U6MIDI Pro 用 USB 線 連接到您的電腦,確認介面的 LED 燈已點亮,然後再打開軟體。在 軟體首頁的下方您將看到已連接的介面名稱,當前的韌體版本,以 及本產品的序號資訊。

1. MIDI Routing 路由設置

點擊左側的輸入埠名稱以選中該埠,然後點擊右側的輸出埠來分 配新的路由(再次點擊可取消分配)。一個輸入埠可以被分配到若干 個輸出埠,一個輸出埠也可以被分配有若干個輸入埠。

如果想設置 USB 埠,請點擊"Show advanced routing"—"顯示高級路由"前面的選擇框來打開高級設置介面。

註:所有路由設置將被自動保存到 U6MI DI Pro 本機的記憶體中。



2. MIDI Filter 篩檢程式設置

在 Input 輸入視窗選擇需要設置篩檢程式的埠後,即可在下方的 詳細設置區域選擇需要添加篩檢程式的 MIDI 通道,以及需要過濾的 資訊種類,包括:通道資訊、通用資訊、和即時資訊。如果想快速移 除所有過濾設置,可以點擊 Reset 重新開機按鈕。

註:所有篩檢程式設置將自動被保存到 U6MI DI Pro 本機的記憶體中。

000	UxM	IDI Tool	
MIDI Routing	MIDI Filter	Firmware	Settings
Input	MIDI Input 1	~	Reset
Channels	Messages	Common	Realtime
9	Note Off	🗌 Midi Time Code	
2 10	Note On	Song Pointer Pos	Start
3 11	Key Pressure	Song Select	Continue
4 12	Program Change	Tune Request	Stop
5 13	Control Change		Active Sense
6 14	Channel Pressure		System Reset
7 15	Pitch Bend		
8 16	System Exclusive		
U6MIDI Pro Firmware: V2.8 Serial: 0034BE02(0455F12B0000708A	-	s tone Step & Ahead
			Version 1.5

3. Firmware 韌體升級

請將您的電腦連接互聯網,軟體會自動連接 CME 的雲端伺服器 來檢查是否有最新版本的韌體可供更新。在讀取完新韌體程式之後, 點擊【Start upgrade】開始升級。升級完成後,軟體會顯示升級成功 的提示。

註:每次升級到新的韌體版本之後,建議重啟 U6MI DI Pro。

9 / 14

	UxMIE)i Tool	
MIDI Routing	MIDI Filter	Firmware	Settings
		8	
	🗌 Manua	l update	
	Load	firmware	
	(Start	upgrade)	
U6MIDI Pro			
Serial: 0034BE0204	155F12B0000708A	C	ME
		e Alw	sys a One Step a Ahead a
<u>s</u>			Version 1.5

4. Settings 設置

UxMIDI Tool 是 CME 新開發的 UxMIDI Pro 系列專業 USB MIDI 介面的共用設置軟體。設置時請勿同時連接多個同系列介面,以免產生錯誤。如果您在軟體已經開啟的狀態下重啟了已連接的介面或更換了新的介面,可點擊 【Rescan MIDI】重新掃描當前可用的產品,來刷新有效的已連接產品名稱。

	UxMID	l Tool	
MIDI Routing	MIDI Filter	Firmware	Settings
Product	CME U6MIDI Pro	~	
MIDI Input	U6MIDI Pro Port 1	~) (Rescan MIDI
MIDI Output	U6MIDI Pro Port 1	~	
U6MIDI Pro Firmware: V2.8 Serial: 0034BE0204	155F12B0000708A -	. Am	ays & One Step & Ahead
			Version 1.5

系統要求

Windows :

- 任何帶 USB 插座的 PC 電腦。
- 作業系統: Windows XP (SP3) / Vista (SP1) / 7 / 8 / 10 / 11 或更高版本。

Mac OS X:

- 任何帶 USB 插座的 Apple Macintosh 電腦。
- 作業系統: Mac OS X 10.6 或更高版本。

ios :

- 任何 iPad、iPhone、iPod Touch 系列產品。需要另外購買 Apple Camera Connection Kit 或 Lightning to USB Camera Adapter。
- 作業系統: Apple iOS 5.1 或更高版本。

Android :

- 任何平板電腦和手機。需要另外購買 USB OTG 轉接線。
- 作業系統:Google Android 5 或更高版本。

技術規格

技術	標準的 USB MIDI,符合 USB 類,隨插即用
插座	3 個五芯 MIDI 輸入,3 個五芯 MIDI 輸出
指示燈	6 個 LED 燈
相容設備	帶有標準 MIDI 插座的設備,帶有 USB 埠的電腦和 USB 主機設備
MIDI 信息	MIDI標準中的所有資訊,包括音符、控制器、時鐘、 系統專用資訊、MIDI時間碼、MPE多維控制
傳輸延遲	小於1毫秒
供電	USB-C 插座。透過標準 5V USB 匯流排或電源供電

12 / 14



韌體升級	使用配套軟體 UxMIDI Tool 透過 USB 埠進行升級
功耗	150 毫瓦
尺寸	82.5mm (長) x 64mm (寬) x 33.5mm (高)
重量	100 克

規格如有變更,恕不另行通知。

常見問題

● U6MIDI Pro 的 LED 燈不亮:

是否已將 USB 插頭插入電腦或主機設備的 USB 埠? 所連接的 USB 設備是否已經打開電源? 所連接的 USB 設備的 USB 埠是否有供電(可詢問設備廠商以獲 得相關資訊)?

● 演奏 MIDI 鍵盤時電腦無法收到 MIDI 資訊:

是否在音樂軟體中正確選擇了 U6MIDI Pro 作為 MIDI IN 設備? 是否透過 UxMIDI Tool 軟體設置過自訂的 MIDI 路由?可嘗試在 開機狀態按住按鈕5秒以上再鬆開,將介面恢復到出廠設置狀 態。

外部音源無法回應電腦播放的 MIDI 資訊:

是否在音樂軟體中正確選擇了 U6MIDI Pro 作為 MIDI OUT 設備?

CWG

是否透過 UxMIDI Tool 軟體設置過自訂的 MIDI 路由?可嘗試在 開機狀態按住按鈕 5 秒以上再鬆開,將介面恢復到出廠設置狀態。

連接到介面的音源出現長音或音符錯亂:

這個問題很可能是因為 MIDI 迴路(MIDI Loop)造成的。請檢 查是否透過 UxMIDI Tool 軟體設置過自訂的 MIDI 路由?可嘗試 在開機狀態按住按鈕 5 秒以上再鬆開,將介面恢復到出廠設置 狀態。

● 僅需要使用 MIDI 埠時,不連接 USB 可以使用嗎?

U6MIDI Pro 必須要連接 USB 為本機供電才能正常工作。

聯繫方式

電子郵件: info@cme-pro.com

網頁:<u>www.cme-pro.com</u>